

Adaptadores para mangueras de llenado



Aplicación:

Estos adaptadores son para unirse a las salidas de las mangueras de los camiones de reparto de Gas LP. Todos tienen restricción de un flujo mínimo, lo que permite al usuario un despacho rápido y quitar la manguera de llenadora en caso de que la válvula de llenado no cierre. En caso de falla de una válvula de llenadora, la válvula check integrada evita la pérdida de producto.

Características

- Giratorios y no giratorios
- Hechos totalmente en latón
- La altura total más corta de la industria, lo que permite meter el adaptador dentro de la cubierta del tanque

Adaptadores de válvula de llenado			
No. de parte	Válvula de ventilación integrada	Conexión de válvula de la llenado	Conexión de manguera
ME568*	No	Acme hembra de 1 3/4"	POL hembra
ME570	No	Acme hembra de 1 3/4"	Acme macho de 1 3/4"
ME572	No	Acme hembra de 1 3/4"	Acme macho de 1 3/4"
ME574	Si	Acme hembra de 1 3/4"	Acme macho de 1 3/4"

*Empleados principalmente donde la operación de llenado y las conexiones son de acceso limitado, lo que permite usar un ensamble de válvula de llenado POL de menor tamaño.